ブルーインパルス ソーラープロ S802M-03

KENTEX
TIME CRAFTED TO PERFECTION

時計は、精密なパーツが組み込まれた非常にデリケートな精密機械です。
ご使用の前に、この取扱説明書を注意深くお読みの上ご使用ください。

操作説明書（操作各部名称）

図1をご確認頂きご利用ください。

①時針　②分針　③秒針　④リューズ　⑤ベゼル　⑥クロノ秒針
⑦クロノグラフ60分計　⑧1/20秒針　⑨日付
Ⓐスタートボタン　Ⓑリセットボタン

図1

操作説明書

図2をご確認頂きご利用ください。

1.「日付カレンダー」の修正方法

リューズを1段引き出し、1の位置にします。
この位置でリューズを12時方向（時計回し）に回すと日付の修正ができます。

2.「時刻」の修正方法

リューズをさらに引き出し、2に位置にします。
この位置でリューズを操作すると時刻（時・分）の修正ができます。

図2

【基本操作方法 注意事項】
※「日付カレンダー」の修正の時には昼夜のずれが生じないよう時針を動かし、午前0時のカレンダー送りを確認してから、午前、午後の時刻合わせをすることをお勧めします。
また、午後9時～午前3時までの間は歯車破損の恐れがある為、日付カレンダーの修正は行わないでください。

クロノグラフの使用方法

クロノグラフの機能は、センタークロノ秒針、1/20秒針、60分計の計測が出来ます。

Aボタン

この機能によって合計タイムから必要な時間を差し引いたり、また短い時間の集計を出すことができます。

Bボタン

クロノグラフを0の位置にリセットします。

クロノグラフ秒針・1/20秒針・60分計の直し方

①モードの選択
リューズを2段引き（図2参照）した状態でAボタンを長押しすると1/20秒針が一回転します。（1/20秒針修正モード）、次にAボタンを長押しすると、クロノグラフ秒針が一回転します。（クロノグラフ針修正モード）
次にAボタンを長押しすると60分計が1回転します。（60分計修正モード）
上記操作で修正したいモードを選択します。

②Bボタンを1回押すと針が進のので、修正したい位置になるまでボタンを押します。長押しすると、針を早く進めることが可能です。

③修正が終わったら、リューズを元の位置まで押し込みます。

製品仕様

ケース径	: 41.0mm
厚み	: 12.0mm
重量	: メタルベルト装着時：150g CORDURA ベルト装着時：80g
ムーブメント	: Epson VS76A　日本製ソーラークロノグラフ
パワー消耗警告機能	: 太陽光平均 32Klx ～ 100Klx(1Klx=1000lx) 電圧が 1.1V 時に警告表示として秒針が 2 秒間隔で運針します。（1.0V で停止）
稼働時間	: 6 ヵ月（フル充電時）
充電時間	: 5 時間（参考環境 100Klx 太陽光下） 47 時間（参考環境 3000lx 蛍光灯下）
ダイヤル	: ダークブルー放射仕上げ / 強蓄光インデックス（ホワイト）
バンド	: SUS316L ステンレススチール無垢ベルト / ミラー＋ヘアラインのコンビ仕上げ　CORDURA ナイロン製ベルト
ケース	: SUS316L ステンレススチール / ベゼル・ボタン部 ブルー IP 加工
防水機能	: 10 気圧防水
その他	:1960 本限定生産 / シリアル刻印 / スペシャルギャランティーカード / 公式エンブレム入り専用ケース 個別製品 ID の登録で延長保証 3 年

防水性能について

下記「用途/取扱注意点」に注意してご使用ください。

防水性	用途 / 取扱注意点
10気圧防水	海や川などのアウトドアでの水しぶきに耐えられる程度の防水性能です。 ※素潜り(ダイビング)や水圧の激しいシャワー、水道水は水圧が大きくなる為、直接あたらない様注意し、ご使用ください。

※時計内部にあるパッキンなどの劣化により、防水性能が衰えていきます。
定期的なメンテナンスをおすすめいたします。また、メンテナンスや修理についてのご質問・ご相談は下記アフターサポートダイヤルへお問い合わせください。
※上記の「用途/取扱注意点」は目安であり、時計を保証するものではございません。

フライトコンピューター（回転計算尺）の使用方法

一見複雑に見える回転計算尺も、一度使い方を覚えてしまえば操作は簡単です。この6つのポイントの役割を知っておけば、 ベゼルを回転させるだけで高度なフライトプラン計算まで実行可能です。

3つの基本計算＜掛け算・割り算・時間計算＞

掛け算、 割り算といった基本的な計算や時間の分・秒への換算は計算尺を使うといたって簡単に出来ます。
基本計算に使うのは内側スケールの10ポイント。
ワンアクションの設定で文字盤上に答えが導きだせます。

「掛け算」　12×7＝？　・・答え 84

1. 内側スケールの「10ポイント」に外側スケールの「12」を合わせます。

2. あとはかける数を内側スケールから探し、外側スケールの答えを読み取ります。

「割り算」　120÷16＝？　・・答え 7.5

1. 内側スケールの「16」と外側スケールの「12」を合わせます。

2. あとは「10ポイント」が指し示す外側スケールの答えを読み取ります。

10ポイント

インダイアルに備えられた航空用回転計算尺の数字群。
外側スケールにある赤い10の数字＋三角形と内側スケールの赤い10の数字を合致させた「10ポイント」が、各種計算の起点となる

1 2 MPH・KM

速度の算出や時間換算などの際にその起点となるポイント。

3 STAT.

STAT.とは法定マイルの略。
kmポイントと共に速度換算で使用。

4 36ポイント

1時間=3600秒であることを示している。
時間の秒換算で使用。

5 NAUT.

ノット(海里)のこと。
キロやマイルのノット換算で使用。

「時間計算」　1.2 時間＝？分また？秒

1. 内側スケールの「10ポイント」に外側スケールの「12」を合わせます。

2. 「MPH」と「36ポイント」が指し示す数字が「分」と「秒」になります。

・・答え72分
MPH

・・答え4320秒
36ポイント

「飛行速度」　120ノットで飛行し、150マイル進むと ... 答え　平均7. 5時間

1. 内側スケールの「MPH」に外側スケールの「12」(120ノット)を合わせます。

2. 1を保持した状態で、外側の15(150マイル)の下を確認し、答えを出します。

「燃料消費量」　リッター6キロで、 5時間走る場合　... 答え　30ℓ

1. 内側スケールの「MPH」と外側スケールの「60」(リッター6キロ)を合わせます。

2. 内側スケールの「30」(300分)が指し示す外側スケールの答えを読み取ります。

ベルト・NATO ベルトの着脱方法

本製品のベルトには、 特殊な器具を使用せずに取り外しが出来る機構を採用しております。 動画にてご説明しておりますので以下 QR コードよりご覧くださいませ。

ベルト・NATO ベルト
着脱方法の動画はこちら

アフターサポート

製品に関するお問い合わせは、「ケンテックスアフターサポート」 にお問い合わせください。
故障その他不明点、 定期的はメンテナンスを含むアフターサービスにつきましては、 弊社にご依頼くださいますようお願い致します。

ケンテックスアフターサポートダイヤル

TEL:03-6803-0045
E-MAIL:kentex@kentex-jp.com

(受付時間)平日・土曜日:10:00～19:00、日・祝日休み

KENTEX JAPAN公式HP