

# Kentex

## MARINEMAN SUPER CHRONOGRAPH

S601M-02

### 基本操作方法


図1



### 時刻及び日付の合わせ方

※ねじ込み式リューズですのでリューズを時計と反対方向に回し解除してから操作してください。

図2



① 日付(デイトカレンダー)を合わせる時は、リューズを一段引き出し、1のポジションにします。12時方向へ回すと日付が変わります。

\*この時日付の変わる21:00~1:00の間で日付変更を行わないようにしてください。故障の原因になる恐れがあります。

② 時刻を合わせる時は、リューズを二段引き出し、2のポジションにします。(この時12時位置の小窓秒針が止まります)そのままリューズを廻して、希望の時刻へ合わせてください。

③ 操作が終わったら、再び0のポジションへ押し戻して下さい。

※午前午後をお間違えにならないようご注意ください。

※ねじ込み式リューズですので押し込みながら時計周りにリューズを回しリューズをしっかりと最後まで締めてください。

### クロノグラフの使用法(例)

#### ●「トータルタイム」

「Aボタン」でスタート→「Aボタン」でストップ→「Bボタン」でリセット。

#### ●「積算タイム」

「Aボタン」でスタート→「Aボタン」でストップ。→「Aボタン」で再スタート→「Aボタン」でストップ。(Bボタンでリセット)

#### ●「スプリットタイム」

「Aボタン」でスタート、「Bボタン」でスプリット→「Bボタン」でスプリット解除→「Aボタン」でストップ→「Bボタン」でリセット

### クロノグラフの針位置修正方法

クロノグラフ時計の構造は、全般に複雑な構造になっておりますので、リセット状態で針が12時位置(0)に戻らない場合があります。そのような場合には以下の手順で修正を行ってください。(※リューズを「図2」の「2」の位置にしてから操作してください。操作箇所は図1をご参照ください)

#### ◆1/5秒CG針(センタークロノ秒針) 0位置合わせ

①リューズを「図2」の「2」の位置にしてから操作してください。操作箇所は図1をご参照ください

②「Aボタン」を押す。押すごとに1/5秒針が進みます。

※長押しは「早送り」となります。

③12時位置(0ポジション)でボタンを放して止めます。)

④リューズをもとに戻して終了

#### ◆「60分CG針」0位置合わせ、「12時間計測針」0位置合わせ

①リューズを「図2」の「2」の位置にしてから操作してください。操作箇所は図1をご参照ください

②「Bボタン」を押す(少し長めに押す)と6時位置にある60分計測針が動きます。

※この時9時位置にある12時間計測針も同時に動きます。

③12時間計測針が12時位置(0ポジション)にきた時にBボタンを放して頂く必要があります。

④リューズをもとに戻して終了

### ご注意ください

! この時計は20気圧防水機能を持っていますが、水中でのボタン操作、リューズ操作は水入りの原因となりますので、絶対におやめください。

! 時刻修正やカレンダー修正などを行った後は、リューズが完全に押し込まれたかどうかをご確認ください。

! この時計の電池寿命は約3年となっておりますがお買上げ時は「モニターバッテリー」となっておりますのでバッテリー寿命は上記より短い場合がございます。

バッテリー寿命は保証の対象外となっておりますので予めご了承下さい。

電池寿命切れ予告機能がございますので(小秒針2秒ステップ運針)左記症状が確認され次第お近くのお買上げ店、もしくはケンテックスジャパンまで電池交換をご要望下さい。

### 《アフターサービスについて》

修理・その他商品に関するお問い合わせにつきましては下記ケンテックスジャパンまでお問い合わせください。

修理費用等別途お客様にご負担頂く場合もございますが、商品到着後、アフターサービス担当より別途ご連絡をさせていただきます。

※商品を弊社までお送り頂く際には「佐川急便」をご利用くださいますようお願い致します。

〒110-0016

東京都台東区台東3-35-7

ベガサビル3F

ケンテックスジャパン アフターサービス係 まで

TEL 03-5846-0811