

基本操作方法




■ はじめに

! この時計は機械式自動巻き時計です。お使い初めの際には必ず十分に巻き上げて頂く必要があります。※時計の持続時間を超えて止まった場合、必ず「手巻き」にてゼンマイを十分に巻き上げてご使用ください。

※巻き上げは図1の「リューズ」を操作します。(図2「0ポジション」の状態巻き上げ)

■ 時刻及び日付(曜日)の合わせ方



① 日付を合わせる時は「リューズ」を一段引き出し、1のポジションにします。手前に回す(反時計回り)と「日付」が変わります。「曜日」を合わせる時は奥向き(時計回り)に回します。※「曜日」は英語表記と日本語表記の設定が可能。

② 時刻を合わせる時は、リューズを二段引き出し、2のポジションにします。そのままリューズを操作し、希望の時刻へ変更してください。

③ 操作が終わったら、必ず0のポジションへ押し戻して下さい。

※日付の変わる午後9時～午前2時の間では操作は行わないでください。故障の原因になります。

※この時計にはリューズを引いた際に秒針が止まる「ハック機能」はついておりません。

■ インナーリングの操作方法

「インナーリング操作用リューズ」を左右に回すと時計回り、反時計回りにそれぞれインナーリングが回ります。お客様の用途に合わせてお使いください。

[使用例]

分針の位置にインナーリングの0位置(▽)を持ってくることによって、60分間の計測が出来ます。

※「インナーリング操作用リューズ」は日付時刻調整用リューズと違い引っ張る事はできません。

誤ってリューズを引っ張ると故障の原因になります。

■ ご注意いただきたいこと

! この時計は機械式時計の為、クォーツ時計や電波時計と違い歩度(時計の精度)につきましては個人による使用状況や環境(温度等)、さらに時計そのものの個体差があります。

! この時計は10気圧防水機能を持っていますが、水中での「リューズ」及び「インナーリング操作用リューズ」の操作は水入りの原因となりますので、絶対におやめください。

! 時刻修正やカレンダー修正などを行った後は、リューズが完全に押し込まれたかどうかをご確認ください。

■ その他 オプションベルトについて

※別売り オプションベルト各種ご用意しております。

弊社オフィシャル通販サイト「ケンテックスダイレクト」にて発売中

※お電話でもご注文頂く事ができます。

(ご参考)

●LS20-BK(ブラック)

●LS20-BR(ブラウン) 各3675(税込)

