

各部名称



機械式時計は、精密なパーツが組み込まれた非常にデリケートな精密機械です。
ご使用の前に、この取扱説明書と添付の小冊子の機械式時計の解説を注意深くお読みの上ご使用ください。

基本操作方法

1. ネジの開放と巻上げ

リューズは捻じ込みロック式となっています。
リューズをゆっくりと手前方向に回してください。(反時計回し)。リューズのロックが解除されます。(0の位置)。
この位置でリューズを12時方向に回すと、ゼンマイの巻上げができます。

2. 「日付カレンダー」の修正

リューズを一段引き出し、1の位置にします。この位置でリューズを手前方向に回すと日付の修正ができます(反時計回し)。

3. 「時刻」の修正

リューズを更に引き出し、2の位置にします。この位置でリューズを操作すると時刻(時・分)の修正ができます。

4. リューズを捻じ込む

巻上げ、日付、時刻修正後は防水機能を保つために、必ずリューズを最後まで捻じ込んでください。

■クロノグラフの使用法

クロノグラフ機能は、センタークロノ秒針、30分計、12時間計の計測ができます。

①ボタンA

1回押しでスタート、2回目を押すとストップします。3回目を押すと再スタートします。
この機能によって、合計タイムから必要な時間を差し引いたり、または短い時間の集計を出すことができます。

②ボタンB

クロノグラフを0位置にリセットします。

●タキメーター機能について

自動車などのおおよその平均時速を測る機能です。
1kmを何秒で移動したかによって、その区間の平均時速を知ることができます。

【使い方】

①Aボタンを押し計測を開始します。

②「1km」走行したときにAボタンを押しストップする。
ストップの際に表示している針位置で、その区間の平均速度が分かります。

(例)

針が45秒位置で止まった場合 → 「80」を表示する為、(平均時速80キロ)とわかる。

リューズの位置

装着時



0位置



1位置



2位置



【基本操作方法 注意事項】

※「日付カレンダー」の修正の時には昼夜のずれが生じないように時針を動かし、夜12時のカレンダー送りを確認してから、午前、午後の時刻合わせをすることをお勧めします。

また、「時刻修正」は歯車の破損につながる為、夜9時～3時までの間には行わないでください。

※本商品は「自動巻き」ですが、時計が止まっている時はリューズを回転させ、ゼンマイの巻上げをしてください。

約45時間の持続時間があります。巻き上げ過ぎによるゼンマイの故障の心配はありません。

※捻じ込み式リューズの場合、通常使用する際は、リューズを捻じ込んだ状態で使用を願います。

タキメーター



「クラフツマン プレステージ ブルー」の特徴

ケース、バンドには全てに軽くて強靱な JIS2 種純チタン材を採用。さらに耐傷性を大幅に高める IPH 超硬質皮膜の上に、PVD プラチナコーティングを施し、プレステージに相応しい表面仕上げとなっています。また、ブラックのオクタゴンベゼルには傷が付にくい超硬質ファインセラミックスを採用し、未永く綺麗にお使いいただける設計となっています。



また「CLUB K」というカスタマーサポートサービスで、ケンテックス社が責任を持って一生時計のメンテナンスを実施していく誓いを込めています。



▲ 軟鉄製インナーケースでムーブメントを完全に包み込むことにより、64,000A/m という高い耐磁性を実現。

さらにケース内部には衝撃吸収材である8個の樽型ガスケットとO型ガスケットを配置し、縦横両方向からの衝撃からムーブメントを保護する設計となっています。

▼ 軟鉄インナーケースが、磁力線を屈曲させて外に逃がすことにより、内部のムーブメントを磁界から保護します。



▲ どんな暗闇でも時刻を読み取れる視認性は、時計本来の実用性において重要な機能です。

クラフツマンモデルでは、20年以上も光り続けるスイス MB マイクロテック社のトリチウムマイクロガスシステムを12時のインデックスと、時分・小秒針に採用しています。

メタルベルト調整について

■ベルト調整の仕方


裏側にある「矢印」の方向にアジャストピンを抜く事ができます。サイドにある穴に工具を差し込みピンを抜いてください。

※ベルトの調整等、ご不明な点は「アフターサポート」までご相談ください。

※アジャストピンは矢印の方向から抜いてください。

【ご注意】

- ・ベルト調整の際にはケガ等しないよう注意して行ってください。
- ・メタルベルトの場合、コマ足し(さらに大きくする)等のご要望につきましては、下記のアフターサポートにご相談ください。
- ・ベルト調整用の工具(アジャストツール)は別途費用が発生いたします。
- ご希望の場合は、下記アフターサポートまでご連絡ください。



取扱上の注意

- ・水回りでのボタン操作、リユーズ操作は絶対におやめください。時計内に水分が入り、曇りや水入りの原因(故障の原因)となります。
- ・弊社正規取扱店以外での修正およびご自身(個人)での修正は故障の原因になるばかりでなく、けが等につながる恐れがありますので絶対にしないでください。

アフターサポート

製品に関するお問い合わせは、「ケンテックスアフターサポート」にお問い合わせください。

故障その他定期的メンテナンスを含むアフターサービスにつきましては、必ず弊社にご依頼くださいますようお願い致します。



ケンテックスアフターサポートダイヤル
TEL:03-6803-0045

製品仕様

ケース径	: 43.0mm
厚み	: 16.1mm
ムーブ	: SEIKO NE88 Automatic Chrono / 28800 ビート、34 石、垂直クラッチ伝達 / 45 時間パワーリザーブ、コラムホイール 30 分、12 時間計、小秒針、デイトつき
ダイヤル	: 3 層立体文字盤 / チタンレインボーIPリング
バンド	: 純チタン (比重 4.5) / N.B.P.+PVD プラチナコーティング / チタン3つ折れ無垢バックル
ケース	: 純チタン (比重 4.5) N.B.P. コーティング 強化耐磁構造 (80,000A/m) / 強化耐衝撃構造 スケルトンバックに、青焼きチタンプレートを設置
防水性能	: 強化防水 100m / 掬い込み式ロックリユーズ
ガラス	: 両面無反射コートサファイアクリスタル (トップ)
耐磁性	: サファイアクリスタル (バック)
その他	: 88 個限定生産 : チタンプレートに「LIMITED No.01/88」と製品個別ID刻印

強化防水100mについて

防水100mは、海や川などのアウトドアでの水しぶきに耐えられる程度の防水性能です。

※素潜り(ダイビング)や水圧の激しいシャワー、水道水は水圧が大きくなる為、直接あたらない様注意し、ご使用ください。



インターネットから製品マニュアルを見る

- タブレット・スマートフォンから製品案内を見る場合
右のQRコードを読み取る事で本製品マニュアルを開覧する事が出来ます。
 - パソコンから本製品マニュアルを見る場合
下記URLから閲覧する事が可能です。
- インターネットから「ケンテックス」で検索し公式ホームページから下記の流れで本製品マニュアルを開覧する事も出来ます。

「ケンテックス公式HP」>「カスタマーサポート」>「製品マニュアル」からご確認頂けます。

公式ホームページ <http://www.kentex-jp.com/>

製品マニュアルページ <http://www.kentex-jp.com/service/manual/>

