

時計は非常に精密な機械です。ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

## 本製品は電池式の時計です。

止まり遅れ等の症状が現れたら電池交換をしてください。

### 基本操作方法 (各部名称)



### 時刻・カレンダーの合わせ方 ※図2参照



(時刻の合わせ方)

- ①秒針がゼロをさしているときにりゅうずの位置を「2」にする。
- ②りゅうずを回して時刻を合わせる。
- ③時報に合わせてりゅうずの位置を「0」に戻して終了。

(カレンダーの合わせ方)

- ①りゅうずの位置を「1」にする。
- ②りゅうずを奥に回して日付を合わせる。

### ■方位計の使用法 (北半球の場合)



- ①時計を水平に保ち、時計針を太陽の方向に向けます。
- ②インナーリングを回転させ時計針と12時インデックスの間にS(南)を合わせます。
- ③その状態のインナーリングを見ることにより大体の方角が確認できます。

### 【基本操作方法 注意事項】

※「日付カレンダー」の修正の時には昼夜のずれが生じないように時計針を動かし、午前0時のカレンダー送りを確認してから、午前、午後の時刻合わせをすることをお勧めします。また、午後9時～午前3時までの間は歯車破損の恐れがある為、日付カレンダーの修正は行わないでください。

※2月 4月 6月 9月 11月は翌月初めにカレンダー合わせが必要です。

### ■電池交換について

この時計の電池寿命は新しい正常な電池を組み込んだ場合、製品使用の年数に応じ作動します。お買い上げの時計に組み込んである電池はモニター用の電池です。モニター用の電池とは時計の性能・機能を確認する為のもので、工場出荷時に組み込まれています。お買い上げ後、年数に満たないうちに寿命が切れることがあります。尚、モニター用電池は時計の価格には含まれていませんので、電池が切れた場合、保証期間内であっても電池交換は有料となりますのでご了承ください。  
※電池が切れたまま長時間放置しますと漏液などで故障の原因となりますので、お早めに交換してください。  
※電池交換は専用の工具・技術をなどを必要としますので、弊社にお申し付け下さい。

### ■ケンテックスのアフターサポート

ケンテックスの製品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、万が一通常の使用において、お求めいただきました製品の機械部分に故障や調整の必要が生じた場合は、保証規定に基づいてサービスを承ります。

#### ■保証規定

1. 保証期間 (無償保証)  
お買い上げ日より1年間
2. 保証条件  
保証期間内の正常な使用で、万が一機械部分に故障や調整の必要が生じた場合は、無償修理または調整をいたします。  
(一部代替部品を使わせていただく場合があります。)
3. 保証期間内の有償修理について  
次の場合は保証期間内でも有償修理となりますのでご了承ください。  
A) リューズの締め忘れや水中でのボタン操作による水回りなど、誤った使用や不注意による故障または損傷。  
B) ご使用中に生じる外観上の変化。(ケース・ガラス・リューズ・ベルトのキズなど)  
C) 不適当な修理や改造による故障や損傷。  
D) 天災・火災・事故などによる故障や損傷。  
E) 保証書のご提示がない場合。または販売店名・購入日・購入品番などの記載が書き換えられた場合。  
※この保証規定は、保証期間中に所定の条件のもとで無償修理をお約束するものであり、お客様の法的権利を制限するものではありません。

～ご注意～

弊社アフターサポートセンター及び正規販売店以外で修理された場合は、保証規定に基づく保証を受けられない場合があります。

### アフターサポート

製品に関するお問い合わせは、「ケンテックスアフターサポート」にお問い合わせください。  
故障その他不明点、定期的なメンテナンスを含むアフターサービスにつきましては、弊社にご依頼くださいますようお願いいたします。

See QR code for English instructions.

ケンテックスアフターサポートダイヤル

TEL : 03-6803-0045

E-MAIL:kentex@kentex-jp.com

受付時間: 平日・日曜 10:30~19:00(土・祝休業)

住所:〒110-0005 東京都台東区上野5-5-8 IMIビル2F



オンラインマニュアルはこちら